

MP710 ファームウェアアップデート手順

(ファームウェアのアップデート手順を続ける前に、必ずすべてのデータのバックアップをとってください。)


(以前にファームウェアアップデートツールをインストールしている場合は、それをアンインストール後に最新のファームウェアアップデートツールをインストールし直してください。)

注意


- a. アップデートを行うと MP710 本体の設定は初期化されます。音楽などの保存データについてはアップデート前に PC 等にコピーしてください。
- b. MP710 本体をUSBハブや延長ケーブル等を使用して接続しないでください。モニタやキーボードのUSBポートも使用しないでください。
- c. ファームウェアのアップデートが完了するまで電源を切らないようにしてください。

手順


1. MP710 の電源をオフにします。
2. MP710 の“Back”ボタンを押しながら PC に接続し、ファームウェアの入った圧縮ファイルを解凍して“MP710 Firmware Update Utility.exe”を実行します。(インストールウィンドウが表示されたら、“Install”ボタンをクリックします。)




3. MP710 に保存しているファイルがバックアップされていることを確認後、MP710 の“Back”ボタンを離して“確定”ボタンをクリックします。



4. “Begin”ボタンをクリックするとファームウェアのアップデートを開始します。



5. ファームウェアのアップデートが完了すると、“Upgrade was successful, the program will exit!”のメッセージウィンドウが表示されます。“確定”ボタンをクリックすると“MP710 Firmware Update Utility”を終了します。



6. アップデートが完了したら、安全な取り外し方法で MP710 を PC から外してください。MP710 の電源を入れてメインメニューで「プレイヤー情報」を選択し、ファームウェアが最新のバージョンになっているか確認してください。